Magitel

CONTROL UNIVERSAL INTELIGENTE DIGITAL

CR-01

Autoprogramable

El ***Control Universal Magitel*** es un moderno dispositivo digital que le permite sustituir en forma facil y rapida hasta cuatro controles remotos convencionales, tales como:

- Controles de Alarmas de Vehiculos y Casas
- Controles de Puertas Electricas
- Controles de Barras de Acceso, etc.

por uno solo multifunción. La capacidad de aprender la señal emitida por otro control remoto de radio transmision sin necesidad de equipos programadores ni conocimientos tecnicos lo hacen practico y amigable.

Rango de Operación:

El ***Control Universal Magitel*** es compatible con el 85% de los sistemas de alarmas y puertas de seguridad, estos funcionan en un rango de frecuencia entre 280 a 450Mhz. (no copia sistemas de hopping o rolling code)



El ***Control Universal Magitel*** cubre satisfactoriamente el rango indicado, reemplazando hasta cuatro controles convencionales, ahorrandole dinero e incrementando la comodidad y facilidad de uso. Este control no pierde su programación durante el cambio de bateria.

¿Qué puede programar?

Ud. Puede programar cualesquiera de los sistemas de control o alarmas en cualesquiera de los cuatro botones que tiene El ***Control Universal Magitel***

Ejemplo 1

Boton	Sistema
1	Alarma del carro
2	Alarma de la camioneta
3	Puerta electrica del edificio
4	Barra electrica del estac.

Ejemplo 2

Boton	Sistema
1	Puerta electrica del edificio
2	Alarma del carro
3	Barra electrica del estac
4	Alarma de la camioneta

Modo de programación:

1-. Presione y mantenga presionados en forma simultanea los botones 1 y 2 del ***Control Universal Magitel***, el led parpadeara rapidamente 3 veces indicandole que los botones estan bien presionados, mantengalos presionados por 5 segundos, el led encendera dos veces, en este momento esta listo para copiar.



2-. Coloque el ***Control Universal Magitel*** al lado del control convencional a una distancia no mayor de 3 cm.



3-. Presione y mantenga presionados simultaneamente el boton del control convencional y el boton del ***Control Universal Magitel*** donde se desea establecer la función.

Durante el aprendizaje el led parpadeara rapidamente indicando que esta en proceso de copiado.

4-. Espere a que el led deje de parpadear y se apague.
La función ya esta copiada.

Repita los pasos 2, 3 y 4 para programar otros controles convencionales en cada uno de los botones del ***Control Universal Magitel.***

5-. Para finalizar, presione en forma simultanea los botones 1 y 2 del ***Control Universal Magitel*** hasta que el led encienda una vez y se apague.
Ya esta concluida la programación.



IMPORTANTE:
No realice la programación cerca de telefonos celulares ni otros aparatos que trabajen con radiofrecuencia, como tampoco sobre superficies metalicas o dentro del carro.

USA: BATERIA DE 12V. TIPO A23.

Corporación Magitel C.A.
Email: magitel@cantv.net
Tlf: (0212) 239.20.45
Caracas - Venezuela